

EN INSTRUCTIONS:

* Wash before first use

1. In the uncollapsed position, add kernels, 50g for half bowl or 100g for a full bowl following measurement lines.
2. Place the lid inside without pushing it
3. Microwave for 2-4 minutes or until popping slows between 2 & 3 seconds apart
4. Let it sit for 1 minute, and use the handles to remove it (**caution: hot!**)
5. Add salt, seasonings, butter or oil to taste and enjoy!

TIPS:

- Use the Popcorn settings if it's available on your microwave
- **CAUTION:** The popper may get hot with +3 minutes of use
- **NEVER USE OIL OR BUTTER WHEN HEATING**, this can scorch the silicone

CLEANING & CARE:

- Dishwasher or hand washing with hot water, mild dish soap and a non-abrasive sponge. Dry well with a non-lint cloth or paper towel. Store in a dry area
- Rub sticky spots gently with baking soda
- **NEVER USE ABRASIVE CLEANERS**, this can cause silicone to flake

ES INSTRUCCIONES:

* Lavar antes del primer uso

1. En la posición abierta añada 50g de maíz para medio bol, o 100g para el bol completo, siguiendo las líneas guía del interior del producto.
2. Coloque la tapa sin presionar
3. Caliéntelo al microondas entre 2 y 4 minutos, o hasta que el tiempo entre los sonidos de las palomitas haciéndose tarde entre 2 y 3 segundos
4. Déjelo reposar durante 1 minuto y retírelo utilizando las asas. (**cuidado: está caliente!**)
5. Añada sal, aceite, mantequilla... y disfrute!

CONSEJOS:

- Utilice el programa para palomitas si su microondas lo tiene
- **CUIDADO:** El palomitero se calentará tras 3 minutos de uso
- **NUNCA AÑADA ACEITE O MANTEQUILLA ANTES DE CALENTAR LAS PALOMITAS**, puede quemar la silicona

LIMPIEZA Y CUIDADOS:

- Lave el palomitero en el lavavajillas o a mano utilizando agua caliente, una esponja no abrasiva y jabón de platos suave. Séquelo con un paño sin pelusa o papel de cocina. Almacene el producto en un lugar seco
- Puede retirar restos pegajosos con bicarbonato.
- **NUNCA USE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ABRASIVOS**, puede escamar la silicona

FR INSTRUCTIONS:

* Laver avant la première utilisation

1. Dans la position non effondrée, ajoutez les grains, 50 g pour un demi-bol ou 100 g pour un bol plein en suivant les lignes de mesure.
2. Placez le couvercle à l'intérieur sans le pousser
3. Micro-ondes pendant 2 à 4 minutes ou jusqu'à ce que l'éclatement ralentisse entre 2 et 3 secondes d'intervalle
4. Laissez reposer 1 minute, et utilisez les poignées pour le retirer (**attention : chaud!**)
5. Ajoutez du sel, des assaisonnements, du beurre ou de l'huile au goût et dégustez !

CONSEILS:

- Utilisez les paramètres Popcorn s'ils sont disponibles sur votre micro-ondes
- **ATTENTION:** Le popper peut devenir chaud après +3 minutes d'utilisation
- **NE JAMAIS UTILISER D'HUILE OU DE BEURRE LORS DU CHAUFFAGE**, cela peut brûler le silicone

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

- Lave-vaisselle ou lavage à la main avec de l'eau chaude, du savon à vaisselle doux et une éponge non abrasive. Bien sécher avec un chiffon non pelucheux ou une serviette en papier. Sotre un a dray area
- Frottez doucement les taches collantes avec du bicarbonate de soude
- **N'UTILISEZ JAMAIS DE NETTOYANTS ABRASIFS**, cela peut faire s'écailer le silicone