



ESCANCIADOR DE SIDRA ELÉCTRICO

ELECTRIC CIDER POURER

- NO PULSAR SIN LÍQUIDO
- NO CLICK WITHOUT LIQUID





- LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ESCANCIADOR.**
- Cada vez que use aparatos eléctricos, debe tomar los siguientes consejos básicos para su protección y seguridad:
1. Para evitar riesgos de electrocución, no sumerja el escanciador en agua u otros elementos líquidos. Esto podría causar heridas personales y/o daños en el producto.
 2. No use el producto en presencia de fuego o gases inflamables.
 3. No use el producto para otro uso que no sea el indicado.
 4. Este producto está indicado para uso doméstico.
 5. Para uso en interiors únicamente. No exponga el producto a la lluvia o condiciones extremas.
 6. No intente modificar el funcionamiento del escanciador.
 7. No pulsar el botón sin líquido.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. To protect against risk of electrical shock, do not put the electric cider pourer in water or other liquid. This may cause personal injury and/or damage to the product.
 2. Protect against fire, do not operate the unit in the presence of explosive and/or flammable fumes.
 3. Don't use the electric cider pourer for other than intent use.
 4. This product is intent for normal domestic household use only.
 5. For indoor use only. Do not expose the electric cider pourer to rain or other extreme conditions.
 6. Do not touch or adjust the electric cider pourer's mechanism.
- Do not attempt to uninstall the electric cider pourer or the recharging unit. It has no serviceable parts.
7. Don't click the button without liquid.

MANTENIMIENTO DESPUÉS DEL USO / MAINTENANCE:



- ¡ATENCIÓN, MUY IMPORTANTE!:**
1. El uso de este producto en hostelería limita su garantía a 6 meses.
 2. Por favor realice el lavado de su escanciador de la manera correcta, como se indica en las instrucciones de uso. La falta de mantenimiento ocasiona la anulación de la garantía.
 3. Las baterías de litio requieren de un óptimo mantenimiento. Recargue y use su escanciador al menos una vez cada 3 meses.
 4. Por favor, no mezclar los cargadores del escanciador eléctrico "Verde" con el escanciador "El Paisano" ya que son diferentes.