

Vin Bouquet



**ELECTRIC
WINE PRESERVER**

AUTOMATIC RECHARGEABLE WINE PRESERVER FIC-002

Manual

Thank you for your purchase of this product.

The Wine Preserver has been designed and produced for all those wine lovers in the aim of helping them using the newest and most sophisticated accessories.

We recommend that you charge your preserver for at least eight hours before using it for the first time. Please follow the instruction for recharging below:

Recharging your wine preserver

Plug one end of the adaptor cord into the base of the recharging unit and the other end into a mains socket. Place the preserver into recharging unit, ensuring that it is firmly in position and is fully engaged with the recharging connectors. It will take approximately 6-8 hours to recharge your preserver. When the preserver is fully recharged it can be used to open approximately 30 bottles.

UNPLUG THE CHARGER ONCE CHARGE IS COMPLETE TO AVOID OVERLOADS

How to operate the Wine Preserver

The preserver is operated by a simple switch. Your preserver includes two stoppers as well.

Place one stopper at the top of the wine bottle. Then, simply put the wine preserver over the stopper and press its button for nearly 20 seconds.

After that, the wine preserver will automatically stop.

By that moment, your bottle will be fully sealed.

To eject the stopper, simply tilt the inner part of the stopper. This will help you eject the stopper without any effort.

PLEASE NOTE THESE IMPORTANT SAFETY POINTS

WARNING. When using this electrical appliance the following safety precautions should be taken to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

- Read all the instructions before use and save them for future reference.
- When using or recharging the preserver keep your work surface clean and free from potential hazards.
- Never use the preserver in damp areas or near water, sinks or taps.
- Never submerge the corkscrew.
- For indoor use only. Do not expose the preserver or charging unit to rain or other extreme conditions.
- Never force the preserver or attempt to speed up the mechanism. The preserver will work best when it is operated at its intended speed.
- Do not touch or adjust the preserver's mechanism.
- Keep away from children. This is not toy
- Do not attempt to open the preserver or the recharging unit. It has no serviceable parts. Your preserver is guaranteed for one year. In event of malfunction in this time please contact our customer services department.
- Do not attempt to operate if the preserver, cord, plug or recharging unit is damaged, dropped or malfunctions.
- Only recharge the preserver using the recharging unit and power cord supplied.
- Never remove the plug from the socket by pulling the power cord.

Imported and distributed by:

FIND IT
Import & Export SL

Pol. Les Peñas, Nave 13 • 33199 • Siero (Granda) • SPAIN
info@fimex.es • Tel.: +34 985 21 73 05 • Fax: +34 985 217 759

www.vinbouquet.com

CONSERVADOR AUTOMATICO RECARGABLE FIC-002

Instrucciones

Muchas gracias por la adquisición de nuestro Conservador Eléctrico Recargable.

Este conservador se ha diseñado y fabricado pensando en todos aquellos amantes del vino, con el fin de ayudarles a conservar sus botellas de vino durante más tiempo.

Se recomienda cargar el conservador durante al menos ocho horas antes del primer uso. Por favor siga las instrucciones siguientes:

Cargando su conservador

Enchufe el adaptador a la base del conservador, y conéctelo a un enchufe. Ponga el conservador en su base, asegúrese de que está firmemente apoyado. Tardará aproximadamente 6-8 horas en recargar. Cuando el conservador esté totalmente cargado, se puede usar para extraer el aire en las botellas de vino.

DESENCHUFE EL CARGADOR DE LA CORRIENTE CUANDO EL APARATO COMPLETE SU RECARGA PARA EVITAR SOBRECARGAS

Como manejar su conservador

El conservador se opera con un simple botón. Su conservador viene además provisto con 2 tapones.

Sitúe un tapón en la botella de vino, seguidamente, coloque el conservador encima del tapón y presione el botón del conservador.

Comenzará a extraer todo el aire que tenga dentro la botella.

A los 20 segundos aproximadamente, se detendrá automáticamente.

En este momento, su botella habrá quedado totalmente sellada.

Para extraer el tapón, simplemente incline la parte central del tapón, esto hará que las aberturas del tapón dejen salir el aire para evitar tener que hacer fuerza cuando saque el tapón.

ROGAMOS LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

CUIDADO. Cuando use este aparato eléctrico, las siguientes medidas de seguridad deberán ser tenidas en cuenta para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas y/o lesiones personales.

- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto y guárdelas para futuras referencias.
- Cuando use o recargue el conservador mantenga la superficie seca y limpia para evitar potenciales daños.
- No use nunca el conservador en zonas mojadas, lavabos o piletas.
- No sumerja nunca el conservador
- Sólo para uso interior. No exponga el conservador a lluvias u otras condiciones extremas.
- Nunca fuerce el conservador ni intente abrir el mecanismo.
- No intente modificar o ajustar el conservador ni su mecanismo.
- Mantenga alejado de los niños. Este artículo no es un juguete.
- No intente abrir el conservador o la base recargable. Su conservador tiene garantía durante un año (con ticket o recibo de compra). Ante una eventual mal función le rogamos se ponga en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto.
- Sólo recargue el conservador usando la base provista dentro del mismo empaquetado
- Nunca retire el cargador del enchufe tirando del cable.

Producto importado y distribuido por:

FIND IT
Import & Export SL

Pol. Les Peñes, Nave 13 • 33199 • Siero (Granda) • SPAIN
info@fimex.es • Tel.: +34 985 21 73 05 • Fax: +34 985 217 759

www.vinbouquet.com

**POMPA PRESERVA VINO AUTOMATICA RICARICABILE
FIC-002**

Istruzioni per l'uso

Grazie per l'acquisto di questo prodotto.

La pompa preserva vino è stata progettata e realizzata per tutti gli amanti del vino, con lo scopo di aiutarli a conservare nel tempo la propria bottiglia.

Si consiglia di porre sotto carica le batterie per almeno otto ore prima del suo primo utilizzo.

Leggere attentamente le istruzioni per la ricarica sotto riportate.

Ricaricare la vostra pompa preserva vino

Collegare un'estremità del cavo adattatore alla base dell'unità di ricarica e l'altra estremità a una presa di corrente 220V. Posizionare l'apparecchio sul supporto facendo attenzione che coincidano i connettori di ricarica, il led indicatore di carica rimarrà acceso fino a operazione completata. Per una ricarica completa saranno necessarie, approssimativamente, 6-8 ore. Si avrà un'autonomia sufficiente per circa 30 bottiglie.

SCOLLEGARE IL CARICABATTERIA UNA VOLTA È TOTALE PER EVITARE SOVRACCARICHI

Come si usa la pompa preserva vino

L'apparecchio è gestito da un solo pulsante. Nella confezione sono inclusi due tappi per la tenuta del vuoto. Disporre un tappo sull'apertura della bottiglia. Quindi, è sufficiente posizionare la pompa preserva vino sopra il tappo e premere il pulsante per circa 20 secondi.

Dopo di che, la pompa preserva vino si arresta automaticamente. Da quel momento, la vostra bottiglia sarà completamente sigillata e protetta.

Per estrarre il tappo, basta inclinare il perno interno del tappo così da permettere all'aria di entrare nuovamente nella bottiglia. Questo vi permetterà di estrarre il tappo senza alcuno sforzo.

**SI PREGA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE
SEGUENTI NORME DI SICUREZZA:**

Quando si utilizza quest'apparecchio elettrico, si prega di rispettare tutte le precauzioni di sicurezza al fine di evitare rischio d'incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per ogni riferimento futuro.
- Quando si utilizza o si ricarica la pompa preserva vino, si deve mantenere la zona di lavoro pulita ed esente da potenziali rischi.
- Non usare mai l'apparecchio in ambienti umidi o vicino all'acqua, lavandini o rubinetti.
- Non immergere mai la pompa preserva vino.
- Solo per uso all'interno. Non esporre il l'apparecchio elettrico e il dispositivo di ricarica alla pioggia o a altre condizioni estreme.
- Non forzare mai l'apparecchio e non cercare di accelerare la velocità di esecuzione. La pompa preserva vino funziona meglio quando è azionata alla velocità prestabilita.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo non è un giocattolo.
- Non tentare di aprire il cavatappi elettrico o l'unità di ricarica. L'apparecchio non ha parti soggette a manutenzione. L'apparecchiatura è garantita un anno. In caso di malfunzionamento contattare il nostro servizio assistenza.
- Non tentare di usare l'apparecchio se il cavo, la spina e l'unità di ricarica risultano danneggiati o al presentarsi di qualsiasi malfunzionamento.
- Ricaricare l'apparecchio utilizzando esclusivamente la sua base di ricarica e l'alimentatore fornito di serie.
- Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.

Importato e distribuito da:

FIND IT
Import & Export SL

Pol. Les Peñes, Nave 13 • 33199 • Siero (Granda) • SPAIN
info@fimex.es • Tel.: +34 985 21 73 05 • Fax: +34 985 217 759

www.vinbouquet.com