


INDUCTION ESPRESSO MAKER



1. Unscrew the boiler
2. Remove the funnel

1. Desenrosque el depósito superior.
2. Extraiga el embudo



3. Fill the boil chamber (base) with water.
Hot water will make the coffe brew faster

3. Llene de agua el depósito inferior.
El agua caliente facilitará que el café se haga más rápido




4. Replace the funnel
4. Vuelva a colocar el embudo




5. Fill the funnel with the coffee loosely.
Don't pack the grounds

5. Llene de café el embudo.
No presione en exceso el café



6. Screw the boiler back
WARNING: Make sure it's fully screwed to avoid preasure leaks

6. Enrosque de nuevo el depósito superior.
IMPORTANTE: Asegúrese de que está totalmente enroscada para evitar fugas de presión



7. Turn the heat on medium and wait for the coffe to brew

6. Encienda el calor a media potencia y espere a que el café se haga



*Make sure you place the coffe maker in the correct size hob.
If you place it in a hob too big for it, induction won't heat on*

Asegúrese de que coloca la cafetera en un fogón adecuado a su tamaño. Si es demasiado grande, no funcionará