


INDUCTION ESPRESSO MAKER



1. Unscrew the boiler (base) with water.
2. Remove the funnel

1. Desenrosque el depósito superior.
2. Extraiga el embudo



3. Fill the boil chamber (base) with water.
Hot water will make the coffee brew faster

3. Llene de agua el depósito inferior.
El agua caliente facilitará que el café se haga más rápido




4. Replace the funnel
4. Vuelva a colocar el embudo




5. Fill the funnel with the coffee loosely.
Don't pack the grounds

5. Llene de café el embudo.
No presione en exceso el café



6. Screw the boiler back onto the base
6. Enrosque de nuevo el depósito superior



7. Turn the heat on medium and wait for the coffee to brew
6. Encienda el calor a media potencia y espere a que el café se haga



*Make sure you place the coffee maker in the correct size hob.
If you place it in a hob too big for it, induction won't heat on*

Asegúrese de que coloca la cafetera en un fogón adecuado a su tamaño. Si es demasiado grande, no funcionará